

BJØLSTAD 8 - brannsentral

HUS A – P

Bjølstad I og II (HUS A - K). Brannalarmen er ikke knyttet til brannvesenet.

Hvert bygg har egen brannsentral. Går brannalarmen er det først og fremst viktig at man finner ut om det faktisk brenner og hvor.

- Brenner det, **RING 110**, om brannen er liten og håndterbar forsøk å slukke med slukkingsapparat eller brannteppe, men ikke prøv å være en helt, **evakuer i tide**.

VED UØSNKET ALARM:

Ring alarmsentralen på **69201700**. (Nummeret finner dere også på skapet over komfyren på kjøkkenet)



Når alarmsentralen har fått beskjed, så kan man avstille klokkene.

- I HUS **A og B** finner dere alarmboksen i 1 etg i rommet mellom A og B inngangen
- I HUS **C og D** finner dere alarmboksen i 1 etg i rommet mellom C og D inngangen
- I HUS **E** finner dere alarmboksen i boden som ligger til høyre for inngangen i 1 etg.
- I HUS **F og G** finner dere alarmboksen på utsiden av inngangen ved 1 etg HUS G. Nøkkel til alarmboksen henger på tavle inne.
- I HUS **H og I** finner dere alarmboksen i 1 etg i rommet mellom H og I inngangen.
- I HUS **J og K** finner dere alarmboksen i boden ved siden av inngangen av J 1 etg.
- I HUS **L og M** finner dere alarmboksen i varmesentralen/boden som ligger på enden av hus M 1 etg.

Nøkkel til disse rommene er den samme som din romnøkkel!

Panelet ser slik ut:



Det henger også en beskrivelse på en gul lapp under. Men det er her 3 steg.

1. Trykk grønn «avstill feil» knapp
2. Trykk «Avstill alarm» knapp
3. Trykk «Tilbakestill» knapp

Bjølstad III (L - P). Brannalarmen er knyttet til brannvesenet

Alle hus (L, M, N, O og P) er knyttet på samme brannsentral.

Hvis brannalarmen utløses er det først og fremst viktig at man finner ut om det faktisk brenner.

- Hvis det brenner og om brannen er liten og håndterbar forsøk å slukke den med slukkingsapparat eller brannteppe, men ikke prøv å være en helt, **evakuer i tide**.

VED UØNSKET ALARM

Ring alarmsentralen på **69201700**. (Nummeret finner dere også på skapet over komfyren på kjøkkenet)



Når brannsentralen har fått beskjed at det ikke er brann, så må de sende en bil for å avstille klokkene. Dette gjøres av brannvesenet og er sentralt for alle husene, og man kan ikke gjøre dette selv.