

Hvordan betjene brannpanelet

HUS C & D

UTLØST BRANNALARM

Hvis det faktisk brenner, må du lukke alle vinduer og møte opp på oppmøteplass. Se branninstruks.

Hvis du har for mye røyk i rommet vil brannalarmen gå av. Hvis det er **uønsket alarm** har du tre minutter på deg til å tilbake stille alarmen før den går til brannvesenet. Lukk alle vinduer og skru på vifta, gå deretter ut i gangen ved inngangsdøra til kollektivet i etasjen din og følge instruksene på avstillingspanelet:



Delta avstillingspanel betjeningsinstruks



Ved uønsket utløst brannalarm i leilighet:

- 1: Trykk og hold (2sek) RØD knapp, slår av alarm
- 2: Luft ut eventuell røyk
- 3: Trykk og hold (2sek) GRØNN knapp, tilbake stiller sentral (gjøres innen 3 minutter og etter at røyk er luftet ut)

Dersom forsinkelse går ut eller flere detektorer går i alarm pga stor røykutvikling, blokkeres avstillingspanelet og alarmen må tilbakestilles fra betjeningspanelet til brannsentralen (Delta OP).

Ved Brann, aktivér nærmeste manuell melder og ring 110

Hvis det er for mye røyk i rommet vil det ikke være mulig å avstille alarmen, da må du ringe til brannsentralen og melde ifra om uønsket alarm før alarmen går til brannvesenet.

BRANNSENTRAL ØST: 69201700

OBS! Hvis brannvesenet rykker ut på uønsket alarm vil du få et gebyr på 5000 NOK.

Når brannalarmen har gått så er det ikke mulig å skru den av, men du kan slå av alarmklokkene ved å trykke på «avstill klokke» på panelet ved hoveddøra i 1. etasje.

