



# BRANN ALARM/INSTRUKSJONER

OBS! Brannalarmen er ikke direkte koblet til brannvesenet.  
**I tilfelle brann: finn ut hvor det brenner og ring 110.**

Hvis det er uønsket alarm, så må du ned i vaskerommet og avstille klokken.

- Vri om nøkkelen
- Trykk på den røde knappen
- Ring vaktmester: Magne Slåen (+47) 90671411



Det er viktig at du informerer oss med det samme hvis du oppdager en feil eller mangel på noe av brannutstyret. Kontakt Magne eller send oss en mail: [slost@hiof.no](mailto:slost@hiof.no)

## EMERGENCY NUMBERS

